

放射性廢棄物處理設施運轉員測驗命題範圍及重點

放射性廢棄物處理技術

綜合

1. 放射性廢棄物管理最好的方法為避免或減少廢棄物產生。
2. 放射性廢棄物之減量管理應以來源減廢為優先，管末處理次之，再輔以解除管制與放行作業。
3. 提升廢液處理系統之效能，增加處理廢水能力，可減少固化放射性廢棄物產量與廢水排放。
4. 提升燃料可靠度，可減少燃料棒護套破損或燃料棒表面的迷離鈾而釋出之放射性分裂產物，可減少放射性廢棄物的產生。
5. 放射性廢棄物的處理，以不影響核能電廠或設施的正常運轉為優先原則，盡可能降低放射性廢棄物的產量。
6. 放射性廢棄物產生的主要機制包括：分裂、活化或污染。低放射性廢棄物可分為運轉產生的廢棄物、處理過程產生的廢棄物與除污產生的二次廢棄物等。
7. 運轉產生的放射性廢棄物依產生時的物理型態，可分為放射廢氣、放射性廢液與固體放射性廢棄物。
8. 固體放射性廢棄物依處理方式可分為固化廢棄物、脫水樹脂、可燃廢棄物、可壓廢棄物及不可燃不可壓廢棄物等。
9. 我國核能電廠放射性分裂產物之主要核種為鈾-137及鋇-90。
10. 我國核能電廠放射性活化產物之主要核種為鈷-60、鐵-59及錳-54，壓水式核能電廠則多了一項鈷-58。
11. 放射性液體廢棄物處理系統設置之目的為收集、處理和儲存放射性廢液。
12. 我國沸水式核能電廠回收水質要求之總有機碳值，非大修期間為200ppb以下；大修期間為400ppb以下。

13. 避免高導電度非放射性廢水送至廢液處理系統，避免所收集雨水送至廢液處理系統、避免主冷凝器管路洩漏冷卻海水等，可降低放射性廢液的產量。
14. 沸水式核能電廠飼水須去除銹垢之主要原因為：
沸水式核能電廠飼水銹垢會影響水質，若飼水中含有活化腐蝕產物，會造成設備局部過熱，並會增加管線周圍的輻射劑量率。同時腐蝕產物沉積在燃料表面，會使其熱傳效率降低，且容易造成燃料失效。
15. 放射性廢棄物處理設施之設計，應符合防火、防震、防爆及收集溢流之規定，具有廢氣或廢液排放之偵檢設備，並能抑制劣化、防止洩漏，考慮減少廢棄物容積。
16. 放射性廢棄物安定化處理，是指使放射性廢棄物達到物理狀態及化學性質均穩定的處理結果。
17. 核能電廠放射性廢液分類及處理之原則如下：
 - (1) 低導電度廢液經過濾、除礦、儲存後，視取樣結果是否符合標準後，再決定送回系統或稀釋排放至大海。
 - (2) 高導電度廢液經濃縮處理後，凝結水送至低導電度廢液系統再處理，而濃縮後之殘渣則送至放射性廢棄物固化系統處理。
 - (3) 含清潔劑廢液先經過濾或吸附後，再取樣偵測確認符合排放標準後排放。
18. 核能電廠固體放射性廢棄物之分類及處理之原則如下：
 - (1) 濕性固體放射性廢棄物
 - ① 粉狀樹脂、槽底污泥、濃縮殘渣等廢棄物以固化方式處理。
 - ② 粒狀樹脂脫水後，以裝有塑膠內襯的廢棄物桶盛裝貯存。
 - (2) 乾性固體放射性廢棄物
 - ① 可燃放射性廢棄物以焚化方式處理。
 - ② 可壓放射性廢棄物以壓縮方式處理。

③不可燃不可壓固體放射性廢棄物裝桶貯存。

19.現行國內沸水式核能電廠回收水質要求如下：

廢水系統一般水質分析項目包括導電度、總有機碳濃度(TOC)、酸鹼值(pH)、濁度、矽土(SiO₂)、放射性濃度等。標準值如下表

項 目	參 考 值	備 註
導電度(μ S/cm)	1.0	總有機碳值規定 1. 非大修期間 200 ppb。 2. 大修機組檢修期間暫定 400 ppb。 3. 導電度 $\geq 0.9 \mu$ S/cm 須分析氯離子、硫酸根、矽土。
氯離子(ppb)	20	
硫酸根(ppb)	20	
矽土(ppb)	50	
總有機碳(ppb)	200	
酸鹼值	6~8	
濁度(NTU)	1.0	
放射性濃度(Bq/M ³)	5.0E+6	

20.核能電廠放射性廢液處理系統之設計原則為：

- (1) 可容納並處理停機、起動、運轉時所產生之廢水，不致影響核電廠運轉或可用性受到限制。
- (2) 處理放射性廢液，使大部份處理後廢水能回收再利用。
- (3) 降低並控制排放廢水的放射活度，使不超過法規限制值。

21.非固著性放射性污染之廢金屬之處理方式如下：

- (1) 以適當之除污方式將其放射性污染降至可外釋限值，以 Co-60 為例，比活度應低於每公斤 100 貝克，依核准之外釋計畫執行。
- (2) 不易除污者，則貯存至比活度符合解除管制限值後外釋。

22.核能電廠盛裝廢棄物使用之塑膠袋，係以顏色來區分受放射性污染或非放射性廢棄物。

23.操作放射性廢棄物處理系統前，應確實執行設備啟動前檢查表，以確保運轉作業安全與處理品質。

- 24.操作放射性廢棄物處理系統時，不得違反經主管機關核准之安全分析報告及運轉技術報告內所承諾的運轉限值。
- 25.為確保運轉安全，各項放射性廢棄物處理設備的維護，應訂定維護週期，確實依規定時間執行檢查。

過濾除礦

- 26.低導電度廢液之處理原則為經過濾、除礦、儲存後，視取樣偵測結果，再決定送回系統回收使用或排放。
- 27.高導電度廢液處理原則為經濃縮處理後固化，凝結水送至低導電率廢液系統再處理。
- 28.含清潔劑廢液之處理原則為先經吸附或過濾，因此類廢水不適合固化或回收，經取樣偵測確認可符合排放標準後排放。
- 29.過濾是將懸浮溶液流經一過濾介質，使固體與液體分離之操作。
- 30.混合樹脂除礦床之主要功能為去除廢液中可溶性雜質。
- 31.我國沸水式核能電廠使用之預敷過濾器其預敷材料為粉狀樹脂。
- 32.離子交換樹脂中單位重量樹脂所含官能基總數決定樹脂的交換容量。
- 33.我國核能電廠凝結水除礦器，係使用陰陽離子交換樹脂混合床。
- 34.當廢液通過樹脂床一段時間後，樹脂床出口處理水中離子濃度突然增加很快，此點稱為貫穿點，表示需更換樹脂或再生。
- 35.預敷過濾器為防止預敷層過於緊密影響使用壽命，通常會添加纖維素來延長其使用時間。
- 36.加強預敷樹脂技術，減少因預敷失敗所產生非必要的廢棄樹脂，增加過濾器使用時效。
- 37.目前各核能電廠的深床除礦器樹脂不再還原使用的考量，可避免氫氧化鈉與硫酸再生廢液之處理，減少濃縮廢漿的產生。
- 38.減少過濾器預敷樹脂與除礦器樹脂的耗竭

- (1) 冷凝器冷凝管採用耐沖蝕與耐腐蝕材料。
- (2) 選用適當陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂配比。
- (3) 改變樹脂粒徑。
- (4) 混合床樹脂再生方法改善。
- (5) 除礦器前加裝前置過濾器。

39.離子交換樹脂交換之步驟為：

- (1) 離子由溶液擴散至樹脂表面。
- (2) 離子由樹脂表面擴散至樹脂內交換位置。
- (3) 交換反應。
- (4) 交換反應所釋出離子擴散至樹脂表面。
- (5) 交換反應所釋出離子由樹脂表面擴散至溶液中。

40.操作離子交換樹脂過濾系統應注意事項為：

- (1) 重要的離子交換樹脂性質包括：
交換容量、膨潤平衡、架接度、樹脂粒徑、離子選擇性、化學穩定性及物理穩定性等。
- (2) 重要操作條件包括：
物種在進料溶液之化學及物理形式、溫度、pH 值、進料溶液流量及離子交換裝置大小等。

41.樹脂所含之官能基對樹脂之特性有以下之影響：

- (1) 單位重量樹脂所含官能基總數決定樹脂的交換容量。
- (2) 官能基的種類影響平衡與選擇性。

42.凝結水除礦器逆洗之目的為：

- (1) 將成團樹脂打散。
- (2) 去除粒狀污染物及被磨碎樹脂。
- (3) 清除空氣孔穴。
- (4) 重組樹脂床，使其均勻分布，避免流動廢液不均勻。

濃縮

- 43.我國核能電廠放射性廢液之蒸發器進料採用連續式，而濃縮液出料則採用批次式。
- 44.蒸發器運轉中發生之鹽析問題，是指溶解性物質在蒸發器壁和加熱器表面結晶析出所造成。
- 45.蒸發器運轉中發生之結垢問題，是指在蒸發器內進行不可逆化學反應之物質或溶解度隨溫度升高而降低之物質，在蒸發器壁尤其是加熱表面沉積和生長所造成。
- 46.蒸發器運轉會發生之積垢問題，是指除鹽析與結垢之外，因腐蝕及伴隨進料之固形物所形成之沉積，或因蒸氣冷凝而形成之沉積所造成。
- 47.蒸發器之霧沫現象係指廢液以微滴形態懸浮在蒸汽中，並隨蒸汽帶出蒸發設備。
- 48.蒸發器之霧沫現象會使冷凝液的品質降低。
- 49.蒸發時應避免起泡沫現象發生，以免蒸發器內液位升高，降低液、汽分離的空間。
- 50.防止膠體、界面活性劑及微細固體等進入蒸發器內，可減少蒸發之起泡沫現象發生。
- 51.蒸發器之除污因子為核種在進料比活度與核種在餾出液比活度之比值。
- 52.蒸發器運轉中常發生之問題如下：
- 蒸發器在運轉中常會發生鹽析、結垢、積垢及腐蝕等問題。
- (1)鹽析是指溶解度隨溫度升高而增加之物質在蒸發器壁和加熱表面生長所造成。
- (2)結垢是指在蒸發器內進行不可逆化學反應之物質或溶解度隨溫度升高而降低之物質，在蒸發器壁尤其是加熱表面沉積和生長所造成。
- (3)積垢是指除鹽析與結垢之外因腐蝕及伴隨進料之固形物所形成之

沉積，或因蒸氣冷凝而形成之沉積所造成。

(4) 腐蝕為濃縮物中含有高濃度之鹽類，會造成蒸發器結構材料或管路腐蝕。

焚化

53. 焚化是可燃廢棄物減容有效方法之一。

54. 一般焚化爐系統包括有備料、進料、焚化爐本體、廢氣處理、灰爐與殘渣處理及儀控等設備。

55. 焚化爐系統操作時，整個系統必須在負壓狀況下操作。

56. 可燃廢棄物備料應避免或限制會產生腐蝕性氣體，以避免對焚化爐本體與廢氣管路造成腐蝕。

57. 廢棄物的型態會影響燃燒速率，壓緊的廢棄物易造成不完全燃燒，影響焚化效率。事先粉碎或分散的廢棄物燃燒速率較快。

58. 廢棄物熱值會影響焚化爐燃燒溫度，同時廢棄物熱值與含水量也會影響燃燒速率，進而影響焚化爐的處理量。

59. 減容中心及核三廠之焚化爐皆為控制空氣式焚化爐。

60. 控制空氣式焚化爐之優點為廢氣或煙道氣所帶出的灰份較少。

61. 我國核能電廠放射性廢棄物焚化爐，皆採批次操作方式來焚化廢棄物。

62. 控制空氣式焚化爐主燃室之主要功能為有機廢棄物之裂解。

63. 控制空氣式焚化爐後燃室之主要功能為完全燃燒廢棄物。

64. 完全燃燒是焚化爐重要設計目標，與燃燒溫度、空氣量、滯留時間與擾流程度有相當關係。

65. 焚化設施之驟冷器可將廢氣快速冷卻，以符合後置袋式過濾器操作溫度，並降低戴奧辛的產生機制。

66. 為防制焚化爐戴奧辛的生成，通常會以驟冷器將煙氣降至 200℃ 以下。

67. 焚化爐設備的廢氣處理系統應具有多重性，以便設備故障

- 時，可隨時切換使用，確保焚化爐排氣符合規定。
68. 焚化爐煙道出口處裝置有廢氣輻射偵測儀，可偵測排氣之放射性活度，防止放射性核種意外釋出。
 69. 焚化設施之袋式過濾器，可將廢氣中 99.9% 大於 $1\ \mu\text{m}$ 之粒子去除。
 70. 可燃廢棄物經過焚化減容後，主燃室會殘留爐底灰，隨煙道氣攜走之粉塵，經袋式過濾器收集者，稱為飛灰。
 71. 焚化設施設洗滌塔之目的為去除廢氣中硫及氮之氧化物，以符合環保法規要求。
 72. 處理量 $400\ \text{kg/hr}$ 以下的焚化爐，戴奧辛法規排放標準值為 $0.5\ \text{ng-TEQ/Nm}^3$ 。
 73. 如何防制焚化爐戴奧辛的生成：
 - (1) 去除廢棄物中金屬物及減少飛灰量。
 - (2) 煙氣快速降溫。
 - (3) 廢氣處理設備運轉溫度變化量小。

金屬熔融

74. 污染廢金屬進入熔爐時，須確定不含水或其他液體，以避免產生氫氣造成爆炸。
75. 污染廢金屬熔融後可將鈷-60 及鈾-137 核種分離，縮短鑄錠經衰變後可解除管制的時間。
76. 污染廢金屬熔融後，鈾會傳送至爐渣或粉塵中。
77. 污染廢金屬熔融後，鈷-60 會殘留於鑄錠中。
78. 污染廢金屬熔融所產生之二次廢棄物包括爐渣、粉塵、熔爐內襯材料及廢過濾器。
79. 金屬熔融技術應用於受放射性污染金屬之主要效益為減容。

固化

80. 固化廢棄物裝桶後，表面若無浮水，養生後將不會有自由水及鹽類結晶之問題發生。

81. 為確保固化放射性廢棄物的品質，放射性廢棄物的固化處理，必須依核准的固化流程控制計畫執行。
82. 固化作業前，放射性廢棄物或廢液必須完成取樣分析作業。
83. 低放射性廢棄物經均勻固化後，法規要求固化體品質的溶出指數應大於 6。
84. 固化後的放射性廢棄物經過耐候測試、耐水測試及耐輻射照射等品質驗證程序後，固化體抗壓測試強度仍需達到 $15\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上。
85. 固化後之放射性廢棄物其固化體品質不符合規定時之處理方式：
- (1) 將此批次固化桶暫貯於不合格固化桶區，未來可以高完整性容器盛裝送往最終處置設施處置。
 - (2) 再檢視所使用之固化流程或修正固化參數。
86. 固化廢棄物因故造成固化體品質劣化時，應適時執行檢整作業，可採套桶處理或重新固化包裝，以確保固化廢棄物之貯存安全。
87. 沸水式反應器高減容固化技術方法為：
- 「以廢棄物固化廢棄物」的策略，將硫酸鈉廢液轉化為安定之硫酸鋇，降低鈣礬石之產生，避免固化體龜裂或膨脹。
88. 沸水式反應器高減容固化之特性為：
- (1) 具高減容效果。
 - (2) 可解決鹽類析出問題。
 - (3) 固化體密度高。
89. 壓水式反應器高減容固化技術之特性為：
- 利用硼酸鹽高度濃縮後分子數目降低，在與一般水泥相同固化要求下，可降低固化劑使用量；利用廢棄物直接與固化劑反應形成固化體，而非以包埋方式進行固化，減容效率高、漿體硬化快速、無浮水。
90. 高分子聚合物固化之優缺點如下：
- (1) 優點

- ①容積效率高。
- ②固化體抗壓强度高。
- ③核種滲濾指數高。

(2)缺點

- ①操作之善後處理較複雜。
- ②廢液固化體容易變形龜裂。
- ③固化劑材料遠比水泥價昂。
- ④高分子聚合物具可燃性
- ⑤固化體長期穩定性尚無法確認。

91.柏油固化之優缺點如下：

(1)優點

- ①混合效果佳，可獲得高容積效率，廢棄物荷載率可達 50 W%（重量百分比）。
- ②固化劑價廉，操作成本低。

(2)缺點

- ①柏油具可燃性，日本曾發生嚴重火災，已經逐漸放棄不用。
- ②機械強度低，受熱時固化體易變形。
- ③柏油耐水性不佳，固化體品質差。
- ④固化結構耐輻射性不佳。
- ⑤會與氧化性物質如 NaNO_3 者產生反應。

92.廢樹脂濕式氧化高效率固化法之特性如下：

可解決廢樹脂的減容與安定化問題，過程以雙氧水將廢樹脂的有機成份濕式氧化變為 CO_2 與 H_2O ，達到減容目的。殘渣為無機硫酸鹽，可利用高效率固化系統予以固化，可再減少廢棄物之體積。

除污

93.核能設施除污之目的為降低工作區域的輻射劑量率、避免污染擴

散及減少放射性廢棄物產量。

94.非固著性放射污染，可採取適當除污方式去除，以有效降低放射性廢棄物的產生。

95.受放射性污染物品的除污方式，依物體型態可利用化學除污、機械除污、超音波除污、電解除污等方式去除非固著性的表面污染。

96.粗糙表面之物件，可利用熔融除污、機械除污、電化學除污方式去除污染。

除役

97.核能電廠除役之放射性廢棄物如何處理

由於除役作業會產生大量的污染物質或廢棄物，需經事先規劃、偵測後，提出有效的分類、拆除方法及解除管制作為，使廢棄物經過適當的處理，不但能減省除役時間，也能降低放射性廢棄物的產量。

除役產生的物質，經過適當分類後，區分放射性與非放射性廢棄物。非放射性廢棄物以環保法規之事業廢棄物處理，放射性廢棄物則依原子能法規處理與處置。短半化期的放射性物質，可經除污或待輻射衰減後解除管制。